



(M)	マイクコンセント
(SP)	スピーカコンセント (NL4)
(M8)	マルチケーブルコンセント
(II)	壁平行電源 (15A)
(X)	C型60A 直電源
(■)	音響電源C型4口

基本システム

音響調整卓	M7CL-48 + MBM7CL
プロセニアムスピーカー	NEXO GEO S830 ×2 NEXO GEO S805 ×1 NEXO PS8 ×2
サイドコラムスピーカー (片側)	NEXO GEO S805 ×4 NEXO RS15-C ×1 NEXO PS8 ×1
ステージフロント	TANNOY Di5DCt ×4
ステージサイド	YAMAHA D112VA ×2

仮設スピーカシステム

YAMAHA	S215IV	×2
Electro-Voice	SX300	×2

マイクロフォン

SHURE	SM-58	×10
	SM-58SE	×3
	SM-57	×10
SONY	C-38B	×4

ワイヤレスマイクシステム

受信機	ATW-R92	
WL MIC	ATW-T94B (ハンド)	×4
	ATW-T93B (2ピース)	×4

周辺機器

デジタルリバーブ	YAMAHA SPX-2000	×1
グラフィックEQ	YAMAHA Q2031B	×2
カセットデッキ	TASCAM 202MKV(Wデッキ)	×1
	TASCAM 322(Wデッキ)	×1
MDデッキ	TASCAM MD350	×4
CDデッキ	TASCAM CD-RW901MKII	×4
	TASCAM CD-RW900SL	×4
可搬型調整卓	ALLEN&HEATH ZED12FX	×1