

# 横浜市市民文化会館 関内ホール 照明備品 一覧表

2022年9月現在

## 小ホール

調光卓 F105 外部記憶対応ディスク(F-151/COMOS)

プリセットフェーダー	40本×3段、ジョイント機能、P/F切替機能
シーン記憶	1000シーン
サブフェーダー	20本 50ページ 1000シーン
エフェクト	50パターン×99ステップ トータル1000ステップ

## 常設機材

アッパーホリゾントライト	14灯×3色	#73,#59,#22
ロアホリゾントライト	14灯×3色	#73,#59,#22
ボーダーライト	12灯×3色(切替無)	#W,#W,#72
第1 サスペンションライト	20C型×8回路	FI-8H(1kwフレネル)×3台,FI-6H(500wフレネル)×4台,CI-6H(500w凸)×8台
第2 "	20C型×8回路	FI-8H×3台,CI-6H×8台
第1 シーリングライト	T型×8回路	AC-8×8台・CX-8S×8台
第2 "	T型×6回路	HQE-HIVEX(1.5kw凸)×12台
フロントサイドスポットライト	20C型×片側6回路	CX-6(750w凸)×片側12台(4台×3色)
センターピンスポットライト	500w(キセノンランプビン)	500SR×2基

## 移動機材

FI-8H(1kwフレネル)	5台	8インチ
FI-6H(500wフレネル)	26台	6インチ
CI-6H(500w凸)	8台	6インチ
PL-36 500wミニパーライト(ナロー)	16台	4インチ
LW-6(AC)	2セット	1セット25v250w×4灯
ITO-650w	4台	
FLS(100wフットライトスポット)	6尺12灯×3台 3尺6灯×1台	
ステージサイドスポットライト	10台	丸型,CI-8H(1kw凸)付
平置きベース	7個	星型

## 共通機材

スポット・その他			
FQH-1500w(フレネル)	10台	8インチ	
FQH-3000w(フレネル)	2台	12インチ	専用バンドア有
PL-64 1kwパーライト(ナロー)	20台	8インチ	
PL-64 1kwパーライト(ミディアム)	20台	8インチ	
ETCソースフォー750w 426	8台	照射角度:26°	SF 色シート SF ネットシート
ETCソースフォー750w 450	8台	照射角度:50°	18枚 Aタイプ 2枚 Bタイプ 16枚
T1-500w(ペビー)	10台	4インチ	
FP-500w(弾丸)	8台	4インチ	
SL(60wストリップライト)	6台	6尺8灯	
ハイスタンド	6本	脚折式	
3連アーム(トンボ)	4本		
DMXミキサー	1台	4IN 1OUT	貸出用DMXケーブルはございません。 全てお持ちください。
DMXワイヤレス	送・受信機1台ずつ	送信機1IN 3OUT 受信機3IN 1OUT	

## 効果器

PIS-1000w(エフェクトスポット)	6台	
MDE(ディスクマシン)	2台	パターン(雪・雲・波 各2枚)
MRE(リップルマシン)	2台	
MCE(芯なしマシン)	2台	
SC(スライドキャリア)	1台	
MOL(先玉)	4インチ×2台 6インチ×3台 8インチ×4台	
MOL-Z(ズーム付先玉)	2台	
MSE(ストロボマシン)	1式	150w×2灯
MB-S(吊型ミラーボール)	1式	速度/回転可変式
MB-U(置型ミラーボール)	1式	速度/回転可変式

## 備考

- ◆サスペンションライトバトンの上・下限値設定機能ありません
- ◆フロントサイドスポットライトはカラーサイズ6インチになります
- ◆フロアコンセント回路は20C型になります

# 関内ホール【小ホール】 DMX対応表

● 印はボーダーライト作業灯

● 印は客電作業灯

2018年9月

DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称
1	F - 1	41	1CL - 3	81	予備
2	- 2	42	- 4	82	予備
3	- 3	43	- 5	83	
4	前C - 1	44	- 6	84	
5	- 2	45	- 7	85	
6	- 3	46	- 8	86	
7	- 4	47	2CL - 1	87	
8	上C - 1	48	- 2	88	
9	- 2	49	- 3	89	
10	- 3	50	- 4	90	
11	- 4	51	- 5	91	
12	- 5	52	- 6	92	
13	- 6	53	BL● - 1	93	
14	下C - 1	54	- 2	94	
15	- 2	55	- 3	95	
16	- 3	56	1S - 1	96	
17	- 4	57	- 2	97	
18	- 5	58	- 3	98	
19	- 6	59	- 4	99	
20	後C - 1	60	- 5	100	
21	- 2	61	- 6	101	客席1● - 1列目
22	- 3	62	- 7	102	客席2● - 2・3
23	- 4	63	- 8	103	客席3● - 4・5
24	LH - 1	64	2S - 1	104	客席4● - 6・7
25	- 2	65	- 2		
26	- 3	66	- 3		
27	FR上 - 1	67	- 4		
28	- 2	68	- 5		
29	- 3	69	- 6		
30	- 4	70	- 7		
31	- 5	71	- 8		
32	- 6	72	UH - 上1		
33	FR下 - 1	73	- 下1		
34	- 2	74	- 上2		
35	- 3	75	- 下2		
36	- 4	76	- 上3		
37	- 5	77	- 下3		
38	- 6	78	予備		
39	1CL - 1	79	予備		
40	- 2	80	予備		