

横浜市市民文化会館 関内ホール 照明備品 一覧表

2018年9月現在

小ホール

調光卓 F105	外部記憶対応ディスク(F-151/COMOS)	
プリセットフェーダー	60本×3段、ジョイント機能、P/F切替機能	
シーン記憶	1000シーン	
サブフェーダー	20本 50ページ 1000シーン	
エフェクト	50パターン×99ステップ トータル1000ステップ	

常設機材

アッパーホリゾントライト	14灯×3色	#73,#59,#22
ロアホリゾントライト	14灯×3色	#73,#59,#22
ボーダーライト	12灯×3色(切替無)	#W,#W,#72
第1 サスペンションライト	20C型×8回路	FI-8H(1kwフレネル)×3台,CI-6H(500w凸)×6台,CI-8H(1kw凸)×4台
第2 "	20C型×8回路	FI-8H×3台,CI-8H×4台
第1 シーリングライト	T型×8回路	AC-8×8台・CX-8S×8台
第2 "	T型×6回路	HQE-HIVEX(1.5kw凸)×12台
フロントサイドスポットライト	20C型×片側6回路	CX-6(750w凸)×片側12台(4台×3色)
センターピンスポットライト	500w(キセノンランプピン)	500SR×2基

移動機材

FI-8H(1kwフレネル)	5台	8インチ
FI-6H(500wフレネル)	26台	6インチ
CI-6H(500w凸)	8台	6インチ
PL-36 500wミニパーライト(ナロー)	16台	4インチ
LW-6(AC)	2セット	1セット25v250w×4灯
ITO-650w	4台	
FLS(100wフットライトスポット)	6尺12灯×3台 3尺6灯×1台	
ステージサイドスポットライト	10台	丸型,CI-8H(1kw凸)付
平置きベース	7個	星型

共通機材

スポット・その他

FQH-1500w(フレネル)	10台	8インチ		
FQH-3000w(フレネル)	2台	12インチ 専用バンドア有		
PL-64 1kwパーライト(ナロー)	20台	8インチ		
PL-64 1kwパーライト(ミディアム)	20台	8インチ		
ETCソースフォー750w 426	8台	照射角度:26°	SF 色シート	SF ネットシート
ETCソースフォー750w 450	8台	照射角度:50°	18枚	Aタイプ 2枚 Bタイプ 16枚
T1-500w(ベビー)	10台	4インチ		
FP-500w(弾丸)	8台	4インチ		
SL(60wストリップライト)	6台	6尺8灯		
ハイスタンド	6本	脚折式		
3連アーム(トンポ)	4本			
DMXスプリッター	1台	1IN 4OUT	※貸出用のDMXケーブルは ございませんので 全てお持ちください	
DMXミキサー	1台	4IN 1OUT		
DMXワイヤレス	送・受信機1台ずつ	送信機1IN 3OUT 受信機3IN 1OUT		

効果器

PIS-1000w(エフェクトスポット)	6台	
MDE(ディスクマシン)	2台	パターン(雪・雲・波 各2枚)
MRE(リップルマシン)	2台	
MCE(芯なしマシン)	2台	
SG(スライドキャリア)	1台	
MOL(先玉)	4インチ×2台 6インチ×3台 8インチ×4台	
MOL-Z(ズーム付先玉)	2台	
MSE(ストロボマシン)	1式	150w×2灯
MB-S(吊型ミラーボール)	1式	速度/回転可変式
MB-U(置型ミラーボール)	1式	速度/回転可変式

備考

- ◆サスペンションライトバトンの上・下限値設定機能ありません
- ◆フロントサイドスポットライトはカラーサイズ6インチになります
- ◆フロアコンセント回路は20C型になります

関内ホール【小ホール】 DMX対応表

● 印はボーダーライト作業灯

● 印は客電作業灯

2018.9

DMX	回路名称		DMX	回路名称		DMX	回路名称	
1	F	— 1	41	1CL	— 3	81	予備	
2		— 2	42		— 4	82	予備	
3		— 3	43		— 5	83		
4	前C	— 1	44		— 6	84		
5		— 2	45		— 7	85		
6		— 3	46		— 8	86		
7		— 4	47	2CL	— 1	87		
8	上C	— 1	48		— 2	88		
9		— 2	49		— 3	89		
10		— 3	50		— 4	90		
11		— 4	51		— 5	91		
12		— 5	52		— 6	92		
13		— 6	53	BL●	— 1	93		
14	下C	— 1	54		— 2	94		
15		— 2	55		— 3	95		
16		— 3	56	1S	— 1	96		
17		— 4	57		— 2	97		
18		— 5	58		— 3	98		
19		— 6	59		— 4	99		
20	後C	— 1	60		— 5	100		
21		— 2	61		— 6	101	客席1●	— 1列目
22		— 3	62		— 7	102	客席2●	— 2・3
23		— 4	63		— 8	103	客席3●	— 4・5
24	LH	— 1	64	2S	— 1	104	客席4●	— 6・7
25		— 2	65		— 2			
26		— 3	66		— 3			
27	FR上	— 1	67		— 4			
28		— 2	68		— 5			
29		— 3	69		— 6			
30		— 4	70		— 7			
31		— 5	71		— 8			
32		— 6	72	UH	— 上1			
33	FR下	— 1	73		— 下1			
34		— 2	74		— 上2			
35		— 3	75		— 下2			
36		— 4	76		— 上3			
37		— 5	77		— 下3			
38		— 6	78	予備				
39	1CL	— 1	79	予備				
40		— 2	80	予備				