# 横浜市市民文化会館・関内小ホール　音響資料




| | |
|---|---|
| M | マイクコンセント |
| SP | スピーカコンセント |
| | 壁平行電源（１５A） |
| | 音響電源C型4口 |

基本システム

| | | |
|---|---|---|
| 音響調整卓 | YAMAHA M7CL-32 + MBM7CL | |
| ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶｰ | EAW MK2396 | × 2 |
| | EAW SB180zR | × 2 |
| ｽﾃｰｼﾞﾓﾆﾀｰ | EAW FR129z | × 2 |

仮設スピーカシステム

| | | |
|---|---|---|
| YAMAHA | S215IV | ×2 |
| Electro-Voice | SX250 | ×2 |

マイクロフォン

| | | |
|---|---|---|
| SHURE | Beta58 | × １０ |
| | Beta57 | × 4 |
| | SM58SE | × 2 |
| SONY | Ｃ－３８Ｂ | × 1 |

ワイヤレスマイクシステム

| | | |
|---|---|---|
| 受信機 | ATW-R92 | |
| WL MIC | ATW-T94B（ハンド） | ×4 |
| | ATW-T93B（2ピース） | ×4 |

周辺機器

| | | |
|---|---|---|
| デジタルリバーブ | YAMAHA　SPX-2000 | ×1 |
| グラフィックEQ | YAMAHA　Q2031B | ×1 |
| カセットデッキ | TASCAM　202MKV(Wデッキ) | ×1 |
| MDデッキ | TASCAM　MD-02 | ×2 |
| CDデッキ | TASCAM　CD-RW901MKII | ×2 |
| | TASCAM　CD-RW900SL | ×2 |
| 可搬型調整卓 | ALLEN&HEATH　ZED12FX | ×1 |